




扫描二维码 关注创客教育

深圳盛思科教文化有限公司
SHENZHEN LABPLUS STEAM EDUCATION CO., LTD.


地址:深圳 龙岗 坂田 天安云谷 3栋B座21楼
Tel: 86-755-26696933 26698678
<http://www.labplus.cn>



治愈系萌犬 SS-MK044

本作品可实现电子狗的声音警示、灯光警示、摇尾讨好功能。使用时先根据制作说明将作品组装完整，然后接上电源(9V电池或USB供电)，打开主控板开关即可。本作品用人体感应触发器、触摸传感器作为输入装置，录放模块、LED灯、舵机作为输出装置，当有人靠近时，点亮小狗鼻子上对应方向的LED灯，同时通过录放模块播放狗叫；当有人触摸小狗头顶触摸传感器时，小狗停止叫声，并摇尾巴以示讨好。DIY动手组装，锻炼动手能力，了解智能创意电子套件的使用，激发创新思维，增加学习兴趣。

装配图



装配清单

- | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 1 O板 X1 | 5 A板 X1 | 9 D板 X1 | 13 K板 X1 | 17 X板 X2 | 21 S板 X2 | 25 Y板 X2 | 29 录放器 X1 | 33 触摸按键 X1 | 37 长螺丝 X2 | 41 扳手 X1 | 45 USB连接线 X1 |
| 2 P板 X1 | 6 Q板 X1 | 10 C板 X1 | 14 E板 X1 | 18 B板 X1 | 22 T板 X1 | 26 U板 X1 | 30 喇叭 X1 | 34 舵机 X1 | 38 六角螺母 X6 | 42 螺丝刀 X1 | 46 电源适配器 X1 |
| 3 N板 X1 | 7 I板 X1 | 11 G板 X1 | 15 L板 X1 | 19 C1板 X1 | 23 V板 X1 | 27 垫块 X2 | 31 LED灯 X2 | 35 舵机配件 X1 | 39 铆钉 X22 | 43 胶水 X1 | |
| 4 W板 X1 | 8 M板 X1 | 12 R板 X2 | 16 H板 X1 | 20 J板 X1 | 24 F板 X1 | 28 主控板 X1 | 32 人体红外 X2 | 36 短螺丝 X4 | 40 蝶形螺母 X6 | 44 数据连接线 短X4、长X6 | |